

- **E' OBBLIGATORIO USARE SCARPE CHIUSE PER L'ACCESSO ALL'AREA DI SCARICO**

- **E' VIETATO ACCEDERE AD AREE DIVERSE DA QUELLE INDICATE DALL'ADDETTO ALLA PORTINERIA**

- **ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI FORNITE DAL PERSONALE DI SEA RISORSE SPA;**

- **PER QUANTO CONCERNE LA VIABILITA' INTERNA E' FATTO OBBLIGO RISPETTARE LE ISTRUZIONI PRESENTI NELLE PLANIMETRIA ALLEGATA**

SEA RISORSE S.p.A.

SEDE LEGALE - 55049 VIAREGGIO (LU) Italia - Vietta Comparini, 186

Tel. +39 0584 1648466 – Fax. +39 0584 1648424


C.F. / P.I. 01875990465

E-mail: info@searisorse.it – searisorseamm@pec.it

Albo Smaltitori Rifiuti n. FI001620/O

R.E.A. LU n. 178212 – Cap. Soc. Euro 980.000 int. Vers.

CENTRO DI RACCOLTA "COMPARINI": PROCEDURA CONFERIMENTO RAE



1. ALL'INGRESSO DEL CENTRO FERMARSI IN CORRISPONDENZA DELL'AREA GIALLA, SCENDERE DAL VEICOLO E CONSEGNARE ALL'ADDETTO AL BOX ACCETTAZIONE LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLO SCARICO
2. L'ADDETTO ALLA PORTINERIA VERIFICHERA' LA DOCUMENTAZIONE:
 - CONVENZIONE AGGIORNATA E CODICE ATECO DELL' ATTIVITA'
 - DDT RAE
3. NEL CASO IN CUI LA DOCUMENTAZIONE NON RISULTASSE IDONEA, RISALIRE SUL MEZZO, USCIRE DAL CENTRO DI RACCOLTA E CONTATTARE SUCCESSIVAMENTE LA MAIL LOGISTICA@SEARISORSE.IT
4. SE LA DOCUMENTAZIONE RISULTA IDONEA, IL CONDUCENTE DOVRA' RECARSI AL VEICOLO E RENDERE IL CARICO VISIBILE PER VERIFICARE DA PARTE DELL'ADDETTO LA CONFORMITA' DEL RIFIUTO.
5. SE IL RIFIUTO E' CONFORME I RIFIUTI VERRANNO SCARICATI DALL'ADDETTO E VERRANNO RESTITUITE LE PRIME 2 COPIE DEL DDT
6. USCIRE DAL CENTRO DI RACCOLTA SECONDO IL PERCORSO INDICATO IN PLANIMETRIA.

SEA RISORSE S.p.A.

SEDE LEGALE - 55049 VIAREGGIO (LU) Italia - Vietta Comparini, 186

Tel. +39 0584 1648466 – Fax. +39 0584 1648424


C.F. / P.I. 01875990465

E-mail: info@searisorse.it – searisorseamm@pec.it

Albo Smaltitori Rifiuti n. FI001620/O

R.E.A. LU n. 178212 – Cap. Soc. Euro 980.000 int. Vers.

CENTRO DI RACCOLTA "COMPARINI": PROCEDURA CONFERIMENTO Altri RIFIUTI (NON RAE)



1. ALL'INGRESSO DEL CENTRO FERMARSI IN CORRISPONDENZA DELL'AREA DI PESATURA, SCENDERE DAL VEICOLO E CONSEGNARE ALL'ADDETTO AL BOX ACCETTAZIONE LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLO SCARICO

2. L'ADDETTO ALLA PORTINERIA VERIFICHERA' LA DOCUMENTAZIONE
3. NEL CASO IN CUI LA DOCUMENTAZIONE NON RISULTASSE IDONEA, RISALIRE SUL MEZZO, USCIRE DAL CENTRO DI RACCOLTA E CONTATTARE SUCCESSIVAMENTE LA MAIL LOGISTICA@SEARISORSE.IT
4. SE LA DOCUMENTAZIONE RISULTA IDONEA, IL CONDUCENTE DOVRA' RECARSÌ AL VEICOLO E RENDERE IL CARICO VISIBILE PER VERIFICARE DA PARTE DELL'ADDETTO LA CONFORMITA' DEL RIFIUTO.
5. SE IL RIFIUTO E' CONFORME IL MEZZO VERRA' PRIMA PESATO E POI DOVRA' RECARSÌ ALLA ZONA DI SCARICO SECONDO IL PERCORSO INDICATO IN PLANIMETRIA.
6. UNA VOLTA SCARICATO, RISALIRE SULLA PESA SECONDO IL PERCORSO INDICATO IN PLANIMETRIA; DOPO LA PESATA SCENDERE DAL VEICOLO, RECARSÌ PRESSO LA PORTINERIA E RITIRARE LA DOCUMENTAZIONE E USCIRE DAL CENTRO DI RACCOLTA SECONDO IL PERCORSO INDICATO

SEA RISORSE S.p.A.

SEDE LEGALE - 55049 VIAREGGIO (LU) Italia - Vietta Comparini, 186

Tel. +39 0584 1648466 – Fax. +39 0584 1648424

C.F. / P.I. 01875990465

E-mail: info@searisorse.it – searisorseamm@pec.it

Albo Smaltitori Rifiuti n. FI001620/O

R.E.A. LU n. 178212 – Cap. Soc. Euro 980.000 int. Vers.